



Art. N° **86925**

Art. N° **86926**

**ENG** → ELECTRIC SAUCEPAN

**PL** → RONDEL ELEKTRYCZNY

**RUS** → ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КАСТРЮЛЯ

**CZ** → ELEKTRICKÁ PÁNEV

**SK** → ELEKTRICKÉ HRNCE

**DE** → ELEKTRISCHER KOCHTOPF

**HU** → ELEKTROMOS SERPENYŐ

**IT** → PENTOLA ELETTRICA

**PT** → POTE ELÉTRICO

**FR** → POÊLE ÉLECTRIQUE



**Carmotion Polska sp. z o. o.**

Biuro Źodyń, ul. Spacerowa 25, 64-212 Siedlce

TEL.: [+48] 68 347 26 80 FAX: [+48] 68 346 83 11

biuro@carmotion.pl

[www.carmotion.pl](http://www.carmotion.pl)



# ENG ELECTRIC SAUCEPAN

Electric saucepan powered from the vehicle power socket [DC power].

## Specification:

Wattage: 165W [12V] or 260W [24V]

Fuse: 20A

Current draw: 12A

Power cord length: 160 cm

Capacity: 1.9L

## IMPORTANT SAFEGUARDS

- Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
- Do not operate the appliance with excess cord bundled up.
- Do not operate if cord is damaged. Inspect cord regularly.
- Never wrap cord around the appliance as this may damage cord.
- To protect against electrical hazards, do not immerse cord, plug, or appliance in water or other liquid.
- Close supervision is necessary when used by or near children.
- Unplug the appliance when not in use and before cleaning of it.
- Do not use the appliance for applications other than its intended use.
- Never use AC current to power this appliance.
- Position the appliance on a flat surface.
- The use of an accessory not evaluated with this appliance may cause injuries.
- Do not use outdoors.
- Do not let cord hang over edge of table or counter or touch hot surfaces.
- Use with vehicle engine running to avoid draining the battery [Never leave engine running in an enclosed or poorly ventilated area].

## CLEANING INSTRUCTIONS

- Always disconnect from the power source before cleaning.
- Never use harsh abrasives to clean cooking surface as this will damage unit.

## TROUBLESHOOTING

- If unit does not operate, check that the power supply is working properly.
- Check that all cords are connected properly.

## SAFETY TIPS

- Never immerse the appliance in water.
- Never leave the appliance plugged in and unattended.
- Use this appliance with the engine running to avoid draining the battery. [Never leave engine running in enclosed or poorly ventilated place.]
- Always inspect appliance before using. Do not use if appliance or cord is damaged.

Any electrical and electronic equipment can't be disposed of with household waste.

Follow the local rules of the collection of such waste. Remember that proper waste management significantly reduces harm to the environment.



Rondel elektryczny zasilany z gniazdką elektrycznego pojazdu [prąd stały].

#### Specyfikacja:

Moc: 165W [12V] lub 260W [24V]  
Bezpiecznik: 20A  
Pobór prądu: 12A  
Długość przewodu zasilającego: 160 cm  
Pojemność: 1.9L

#### WAŻNE OSTRZEŻENIA

- Nie dotykaj gorących powierzchni. Użyj uchwytów lub gałek.
- Nie obsługuj urządzenia, gdy nadmiar kabla jest zwinięty.
- Nie uruchamiaj, jeśli przewód jest uszkodzony. Regularnie sprawdzaj przewód.
- Nigdy nie owijaj przewodu wokół urządzenia, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie.
- Aby zabezpieczyć się przed zagrożeniami elektrycznymi, nie zanurzaj przewodu, wtyczki ani urządzenia w wodzie lub innnej cieczy.
- Konieczny jest ścisły nadzór, gdy jest używany przez dzieci lub w ich pobliżu.
- Odłącz urządzenie, gdy nie jest używane i przed czyszczeniem.
- Nie używaj urządzenia do celów innych niż zgodne z przeznaczeniem.
- Nigdy nie używaj prądu zmiennego do zasilania tego urządzenia.
- Ustaw urządzenie na płaskiej powierzchni.

Use Korzystanie z akcesoriów, które nie zostały ocenione z tym urządzeniem, może spowodować obrażenia.

- Nie używać na zewnątrz.
- Nie pozwól, aby przewód zwisał nad krawędzią stołu lub blatu ani nie dotykał gorących powierzchni.
- Używaj przy pracującym silniku pojazdu, aby uniknąć rozładowania akumulatora [Nigdy nie pozostawiaj pracującego silnika w zamkniętym lub słabo wentylowanym pomieszczeniu].

#### PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Dokładnie umyj pokrywkę i wnętrze urządzenia ciepłą wodą z mydłem i dobrze spłucz. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie.

#### WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

- Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie.
- Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podłączonego do prądu i bez nadzoru.
- Korzystaj z urządzenia przy pracującym silniku, aby uniknąć rozładowania akumulatora. [Nigdy nie pozostawiaj silnika pracującego w zamkniętym lub słabo wentylowanym miejscu].
- Zawsze sprawdzaj urządzenie przed użyciem. Nie używać, jeśli urządzenie lub przewód są uszkodzone.

#### GWARANCJA

Gwarancja w Polsce udzielana jest przez Carmotion Polska Sp. o.o. - przez okres 12 miesięcy. W przypadku zakupu w celu wynajmu dla różnych użytkowników gwarancja nie obowiązuje.

Żadnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie wolno wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. Postępuj zgodnie z lokalnymi zasadami zbiórki takich odpadów. Pamiętaj, że prawidłowe gospodarowanie odpadami znacznie ogranicza szkodliwość dla środowiska.



Электрическая кастрюля с питанием от автомобильного гнезда [постоянного тока].

**Спецификация:**

Мощность: 165Вт [12В] или 260 Вт [24 В]

Предохранитель: 20А

Потребления тока: 12А

Длина шнура питания: 160 см

Емкость: 1.9Л

**ВАЖНЫЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ**

- Не прикасайтесь к горячим поверхностям. Используйте рукоятки или ручки.
- Не работайте с устройством, в котором есть лишний шнур.
- Не работайте, если шнур поврежден. Регулярно проверяйте шнур.
- Никогда не наматывайте шнур вокруг устройства, так как это может повредить шнур.
- Во избежание поражения электрическим током не погружайте шнур, вилку или устройство в воду или другую жидкость.
- Необходимо пристальное наблюдение при использовании детьми или рядом с ними.
- Отключайте устройство от сети, когда оно не используется, и перед его очисткой.
- Не используйте устройство для других целей, кроме тех, для которых оно предназначено.
- Никогда не используйте переменный ток для питания этого устройства.
- Установите устройство на ровной поверхности.
- Использование аксессуара, не оцененного данным устройством, может привести к травмам.
- Не используйте на открытом воздухе.
- Не допускайте, чтобы шнур свисал с края стола или стойки или касался горячих поверхностей.
- Используйте устройство при работающем двигателе, чтобы избежать разрядки аккумулятора (Никогда не оставляйте двигатель включенным в закрытом или плохо вентилируемом месте).

**ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ**

- Тщательно промойте крышку и внутреннюю часть устройства теплой водой с мылом и тщательно промойте. Не погружайте устройство в воду.

**СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ**

- Никогда не погружайте прибор в воду.
- Никогда не оставляйте прибор включенным и оставленным без присмотра.
- Используйте этот прибор при работающем двигателе, чтобы избежать разрядки аккумулятора. (Никогда не оставляйте двигатель включенным в закрытом или плохо вентилируемом месте.)
- Всегда осматривайте прибор перед использованием. Не используйте, если прибор или шнур повреждены.

**ГАРАНТИЯ**

Гарантию в Польше предоставляет Carmotion Polska sp. o.o. - сроком на 12 месяцев. В случае покупки с целью сдачи в аренду различным пользователям гарантия не распространяется.

Ни в коем случае электрические и электронные изделия нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором. Следуйте местным правилам сбора таких отходов. Помните, что правильное обращение с отходами значительно уменьшает вред окружающей среды.





# ELEKTRICKÁ PÁNEV

Elektrická pánev napájená ze zásuvky vozidla [stejnosměrné napájení].

## Specifikace:

Příkon: 165W [12V] nebo 260W [24V]

Pojistka: 20A

Spotřeba energie: 12A

Délka napájecího kabelu: 160 cm

Kapacita: 1.9L

## DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Nedotýkejte se horkých povrchů. Používejte klíky nebo knoflíky.
- Nepoužívejte zařízení s přebytečným kabelem.
- Nepoužívejte, pokud je poškozen kabel. Kabel pravidelně kontrolujte.
- Nikdy nepřemotávejte kabel kolem zařízení, protože by to mohlo poškodit kabel.
- Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, neponorujte kabel, zástrčku ani zařízení do vody ani jiné kapaliny.
- Při používání dětmi nebo v jejich blízkosti je nutný přísný dolahed.
- Pokud zařízení nepoužíváte a před čištěním, odpojte jej ze sítě.
- Nepoužívejte zařízení k jiným účelům, než pro které je určen.
- K napájení tohoto zařízení nikdy nepoužívejte střídavý proud.
- Umístejte zařízení na rovnou plochu.
- Používání příslušenství, které není u tohoto zařízení hodnoceno, může způsobit zranění.
- Nepoužívejte venku.
- Nenechávejte kabel viset přes okraj stolu nebo pultu ani se nedotýkat horkých povrchů.
- Používejte s běžícím motorem vozidla, abyste se vyhnuli vybití baterie [Nikdy nenechávejte motor běžet v uzavřeném nebo špatně větraném prostoru].

## PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Kryt a vnitřek zařízení důkladně omýjte teplou mýdlovou vodou a dobře opláchněte. Zařízení neponořujte do vody.

## POUŽITÍ

- Vždy položte na hladký rovný povrch.
- Nikdy nezapojujte jednotku do prázdného prostoru, mohlo by dojít k požáru.
- Připojte napájecí kabel do 12 V zásuvky s minimálním výstupem 15 Amp.
- Jednotka se rychle zahřeje.
- Pokud se pánev nepoužívá, odpojte jej.
- Používejte plastové nebo dřevěné nádobí, aby se nepřílnavý povrch nepoškrábal ani nepoškodil.

## POKYNY PRO ČIŠTĚNÍ

- Před čištěním se vždy odpojte od zdroje napájení.
- K čištění varného povrchu nikdy nepoužívejte drsné brusivo, protože by to poškodilo zařízení.

## ŘEŠENÍ PROBLÉMU

- Pokud jednotka nefunguje, zkontrolujte, zda napájení správně funguje.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny kably správně připojeny.

## ZÁRUKA

Záruku v Polsku poskytuje Carmotion Polska sp. o.o. - po dobu 12 měsíců. V případě nákupu za účelem pronájmu různým uživatelům se záruka nevztahuje.

V žádném případě nejsou elektrické a elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s domácností odpadky. Postupujte podle místních pravidel kolejce takové odpady. Pamatujte si, že správné odpadové hospodářství výrazně snižuje poškození životního prostředí.



Elektrická panvica napájaná zo zásuvky vozidla [jednosmerné napájanie].

**Špecifikácia:**

Prikon: 165W [12V] alebo 260W [24V]

Poistka: 20A

Spotreba energie: 12A

Dĺžka napájacacieho kábla: 160 cm

Kapacita: 1.9L

**DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA**

- Nedotýkajte sa horúcich povrchov. Používajte kľučky alebo gombíky.
- Nepoužívajte zariadenie s prebytočným káblom.
- Nepoužívajte, ak je poškodený kábel. Kábel pravidelne kontrolujte.
- Nikdy nepremotávajte kábel okolo zariadenia, pretože by to mohlo poškodiť kábel.
- Aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom, neponárajte kábel, zástrčku ani zariadenie do vody ani inej kvapaliny.
- Pri používaní deťmi alebo v ich blízkosti je nutný prísny dohľad.
- Ak zariadenie nepoužívate a pred čistením, odpojte ho zo siete.
- Nepoužívajte zariadenie na iné účely, než na ktoré je určený.
- Na napájanie tohto zariadenia nikdy nepoužívajte striedavý prúd.
- Umiestnite zariadenie na rovnú plochu.
- Používanie príslušenstva, ktoré nie je u tohto zariadenia hodnotené, môže spôsobiť zranenie.
- Nepoužívajte vonku.
- Nenechávajte kábel visieť cez okraj stola alebo pultu ani sa nedotýkať horúcich povrchov.
- Používajte s bežiacim motorom vozidla, aby ste sa vyhli vybitiu batérie [Nikdy nenechávajte motor bežať v uzavretom alebo zle vetracom priestore].

**PRED PRVÝM POUŽITÍM**

- Kryt a vnútro zariadenia dôkladne umyte tepľou mydlovou vodou a dobre opláchnite. Zariadenie neponárajte do vody.

**RIEŠENIE PROBLÉMOV**

- Ak jednotka nefunguje, skontrolujte, či napájanie správne funguje.
- Skontrolujte, či sú všetky káble správne pripojené.

**BEZPEČNOSTNÉ TIPY**

- Nikdy neponárajte spotrebič do vody.
- Nikdy nenechávajte spotrebič zapojený a bez dozoru.
- Tento spotrebič používajte s bežiacim motorom, aby nedošlo k vybitiu batérie. [Nikdy nenechávajte motor bežať na uzavretom alebo zle vetracom mieste.]
- Pred použitím zariadenia vždy skontrolujte. Nepoužívajte, ak je prístroj alebo kábel poškodený.

**ZÁRUKA**

Záruku v Poľsku poskytuje Carmotion Polska sp. o.o. - po dobu 12 mesiacov. V prípade nákupu za účelom prenájmu rôznym užívateľom sa záruka nevzťahuje.

V žiadnom prípade nie sú elektrické a elektronické výrobky nesmú byť likvidované spoločne s domácnosťou odpadky. Postupujte podľa miestnych pravidiel kolekcie také odpady. Pamäťajte si, že správne odpadové hospodárstvo výrazne znižuje poškodenie životného prostredia.



# DE ELEKTRISCHER KOCHTOPF

Elektrischer Kochtopf, der über die Steckdose des Fahrzeugs mit Strom versorgt wird [Gleichstrom].

## Spezifikation:

Leistung: 165W [12V] oder 260W [24V]

Sicherung: 20A

Stromverbrauch: 12A

Netzkabellänge: 160 cm

Kapazität: 1.9L

## WICHTIGE SICHERHEITSMASSNAHMEN

- Berühren Sie keine heißen Oberflächen. Verwenden Sie Griffe oder Knöpfe.
- Betreiben Sie das Gerät nicht mit übermäßigem Kabelbündel.
- Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn das Kabel beschädigt ist. Überprüfen Sie das Kabel regelmäßig.
- Wickeln Sie niemals Kabel um das Gerät, da dies das Kabel beschädigen kann.
- Tauchen Sie zum Schutz vor elektrischen Gefahren das Kabel, den Stecker oder das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Bei Verwendung durch oder in der Nähe von Kindern ist eine sorgfältige Überwachung erforderlich.
- Ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie das Gerät nicht benutzen und bevor Sie es reinigen.
- Verwenden Sie das Gerät nur für den bestimmungsgemäß Gebrauch.
- Verwenden Sie niemals Wechselstrom, um dieses Gerät mit Strom zu versorgen.
- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene Fläche.
- Die Verwendung eines Zubehörs, das mit diesem Gerät nicht bewertet wurde, kann zu Verletzungen führen.
- Nicht im Freien verwenden.
- Lassen Sie das Kabel nicht über die Kante des Tisches oder der Theke hängen und berühren Sie keine heißen Oberflächen.
- Bei laufendem Fahrzeugmotor verwenden, um ein Entladen der Batterie zu vermeiden [Motor niemals in geschlossenen oder schlecht belüfteten Räumen laufen lassen].

## VOR DEM ERSTEN EINSATZ

- Waschen Sie den Deckel und das Innere des Geräts gründlich mit warmem Seifenwasser und spülen Sie es gut aus.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser.

## VERWENDUNG

- Stellen Sie das Gerät immer auf eine ebene Fläche.
- Schließen Sie das Gerät niemals leer an, da dies zu einer Brandgefahr führen kann.
- Stecken Sie das Netzkabel in eine 12-Volt-Steckdose mit einer Ausgangsleistung von mindestens 15 Ampere.
- Gerät heizt schnell auf.
- Trennen Sie die Pfanne von der Stromversorgung, wenn Sie sie nicht benutzen.
- Verwenden Sie Plastik- oder Holzutensilien, damit die antihaltbeschichtete Oberfläche nicht zerkratzt oder beschädigt wird.

## REINIGUNGSANLEITUNG

- Trennen Sie immer die Stromversorgung, bevor Sie mit der Reinigung beginnen.
- Verwenden Sie zum Reinigen der Kochfläche niemals scharfe Scheuermittel, da dies das Gerät beschädigen kann.

## FEHLERBEHEBUNG

- Wenn das Gerät nicht funktioniert, überprüfen Sie, ob das Netzteil ordnungsgemäß funktioniert.
- Überprüfen Sie, ob alle Kabel richtig angeschlossen sind.

## SICHERHEITSTIPPS

- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser.
- Lassen Sie das Gerät niemals angeschlossen und unbeaufsichtigt.
- Verwenden Sie dieses Gerät bei laufendem Motor, um ein Entladen der Batterie zu vermeiden. [Lassen Sie den Motor niemals in geschlossenen oder schlecht belüfteten Räumen laufen.]
- Überprüfen Sie das Gerät immer, bevor Sie es verwenden. Nicht verwenden, wenn Gerät oder Kabel beschädigt sind.

Keineswegs elektrisch und elektronisch Produkte dürfen nicht zusammen mit dem Haushalt entsorgt werden müll Befolgen Sie die lokalen Sammlungsregeln solche Abfälle. Denken Sie daran, dass die richtige Abfallwirtschaft reduziert sich deutlich schädlich für die Umwelt.



# HU ELEKTROMOS SERPENYŐ

Elektromos serpenyő a jármű tápcsatlakozójából [DC tápegység].

## Leírás:

Teljesítmény: 165W [12V] vagy 260W [24V]

Biztosíték: 20A

Energiafogyasztás: 12A

Tápkábel hossza: 160 cm

Kapacitás: 1.9L

## FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK

- Ne érintse meg a forró felületeket. Használjon fogantyúkat vagy gombokat.
- Ne működtesse a készüléket félősleges kábellel.
- Ne működtesse, ha a vezeték megsérült. Rendszeresen ellenőrizze a vezetéket.
- Soha ne tekerje a kábelt a készülékre, mert ez megrongálhatja a vezetéket.

Electrical Az elektromos veszélyek elleni védelem érdekében ne merítse a kábelt, a csatlakozót vagy a készüléket vízbe vagy más folyadékba.

- Szigorú felügyeletre van szükség, ha gyermeket használ vagy azok közelében.
- Húzza ki a készüléket a konnektorból, ha nem használja, és mielőtt megtisztítja.
- A készüléket csak a rendeltetésszerű felhasználásra használja.
- Soha ne használjon váltakozó áramot a készülék tápellátására.
- Helyezze a készüléket egy sima felületre.
- Ha a tartozékot nem értékelik ezzel a készülékkel, sérüléseket okozhat.
- Ne használja szabadban.
- Ne hagyja, hogy a kábel az asztal vagy az asztal szélén lógjon, és ne érintse meg a forró felületeket.

Running Használjon járó járműmotorral az akkumulátor lemerülésének elkerülése érdekében (Soha ne hagyja, hogy a motort zárt vagy rosszul szellőző helyen működtesse).

## ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Alaposan mosza le a fedelet és a készülék belső részét meleg szappanos vizsel, és alaposan öblítse le. Ne merítse a készüléket vízbe.

## HASZNÁLATA

- Mindig sima, sima felületre helyezze.
- Soha ne dugja be az egységet üresen, mert ez tűzveszélyt okozhat.
- Csatlakoztassa a tápkábelt legalább 12A teljesítményű 12 V-os tápcsatlakozóba.
- Az egység gyorsan felmelegszik.
- Húzza ki a serpenyőt, ha nem használja.
- Használjon műanyag vagy fa edényeket, hogy a tapadásmentes felület ne karcolódjon vagy sérüljön.

## TISZTÍTÁSI UTASÍTÁSOK

- Tisztítás előtt minden húzza ki az áramforrást.
- Soha ne használjon erős csiszolóanyagokat a főzfelület tisztításához, mivel ez megrongálhatja a készüléket.

## HIBAELHÁRÍTÁS

- Ha az egység nem működik, ellenőrizze, hogy a tápegység megfelelően működik-e.
- Ellenőrizze, hogy az összes kábel megfelelően csatlakozik-e.

## BIZTONSÁGI TANÁCSOK

- Soha ne merítse a készüléket vízbe.
- Soha ne hagyja a készüléket csatlakoztatva és felügyelet nélkül.
- Az akkumulátor lemerülésének elkerülése érdekében használja ezt a készüléket járó motorral. (Soha ne hagyja, hogy a motort zárt vagy rosszul szellőző helyen működtesse.)
- Használat előtt minden ellenőrizze a készüléket. Ne használja, ha a készülék vagy a vezeték megsérült.

## GARANCIA

A lengyel garanciát a Carmotion Polska sp. o.o. - 12 hónapig. Különböző felhasználóknak történő bérbeadás céljából történő vásárlás esetén a jótállás nem vonatkozik.

Semmi esetre sem elektromos, sem elektronikus a termékeket nem szabad a háztartással együtt megsemmisíteni hulladékot. Kövess a helyi gyűjtémény szabályait ilyen hulladékok. Ne feledje, hogy a helyes. A hulladékgyűjtés jelentősen csökkenti árt a környezetnek.



## IT ➔ PENTOLA ELETTRICA

Padella elettrica in legno con connettore di alimentazione del veicolo [alimentazione CC].

### Descrizione:

Potenza: 165 W [12 V] o 260 W [24 V]

Fusibile: 20A

Consumo energetico: 12A

Lunghezza cavo di alimentazione: 160 cm

Capacità: 1,9 litri

### AVVERTENZE IMPORTANTI

- Non toccare le superfici calde. Usa maniglie o pulsanti.
- Non utilizzare l'apparecchio con un cavo non necessario.
- Non utilizzare se il cavo è danneggiato. Controllare regolarmente il filo.
- Non avvolgere mai il cavo attorno al dispositivo, poiché ciò potrebbe danneggiarlo.
- Elettrici Per proteggersi dai rischi elettrici, non immergere il cavo, la spina o il dispositivo in acqua o altri liquidi.
- È necessaria una stretta supervisione quando si utilizzano o si trovano in prossimità di bambini.
- Scollegare il dispositivo quando non in uso e prima della pulizia.
- Utilizzare l'apparecchio solo per l'uso previsto.
- Non utilizzare mai corrente alternata per alimentare il dispositivo.
- Posizionare il dispositivo su una superficie piana.
- Se l'accessorio non viene valutato con questo dispositivo, potrebbe causare lesioni.
- Non utilizzare all'aperto.
- Non lasciare che il cavo pendga dal bordo di una scrivania o di un tavolo o tocchi superfici calde.
- Funzionamento Utilizzare con il motore del veicolo acceso per evitare lo scaricamento della batteria [non lasciare mai funzionare il motore in un'area chiusa o scarsamente ventilata].

### PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

- Lavare accuratamente il coperchio e l'interno del dispositivo con acqua calda e sapone e risciacquare abbondantemente. Non immergere il dispositivo in acqua.

### UTILIZZO

- Posizionare sempre su una superficie piana e liscia.
- Non collegare mai l'apparecchio vuoto, poiché ciò potrebbe causare pericolo di incendio.
- Collegare il cavo di alimentazione ad una presa di corrente da 12 V con una potenza di almeno 12 A.
- L'unità si riscalda rapidamente.
- Estrarre la padella quando non viene utilizzata.
- Utilizzare utensili in plastica o legno per evitare di graffiare o danneggiare la superficie antiaderente.

### ISTRUZIONI PER LA PULIZIA

- Scollegare sempre la fonte di alimentazione prima della pulizia.
- Non utilizzare mai abrasivi forti per pulire la superficie di cottura, poiché ciò potrebbe danneggiare l'apparecchio.

### RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

- Se l'unità non funziona, verificare che l'alimentazione funzioni correttamente.
- Controllare che tutti i cavi siano collegati correttamente.

### CONSIGLI DI SICUREZZA

- Non immergere mai il dispositivo in acqua.
- Non lasciare mai il dispositivo collegato e incustodito.
- Per evitare che la batteria si scarichi, utilizzare questo dispositivo con il motore acceso. [Non lasciare mai funzionare il motore in un'area chiusa o scarsamente ventilata.]
- Controllare sempre il dispositivo prima dell'uso. Non utilizzare se il dispositivo o il cavo sono danneggiati.

### GARANZIA

La garanzia polacca è fornita da Carmotion Polska sp. o.o. - per 12 mesi. Gli acquisti per il noleggio a utenti diversi non sono coperti da garanzia.

In nessun caso i prodotti elettrici o elettronici devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. Seguire le norme di raccolta locali per tali rifiuti. Ricorda che è corretto. La gestione dei rifiuti riduce significativamente i danni all'ambiente.



# PT ➤ POTE ELÉTRICO

Poêle électrique en bois avec connecteur d'alimentation du véhicule [alimentation CC].

## Descrição:

Potência: 165W [12V] ou 260W [24V]

Fusível: 20A Consumo de energia: 12A

Comprimento do cabo de alimentação: 160cm

Capacidade: 1,9 litros

## AVISOS IMPORTANTES

- Não toque em superfícies quentes. Use alças ou botões.
- Não use o aparelho com um cabo desnecessário.
- Não use se o cabo estiver danificado. Verifique o tópico regularmente.
- Nunca enrola o cabo no dispositivo, pois isso pode danificá-lo.
- Elétrica Para se proteger contra riscos elétricos, não mergulhe o cabo, plugue ou dispositivo em água ou outros líquidos.
- É necessária supervisão cuidadosa ao usar ou perto de crianças.
- Desligue o dispositivo quando não estiver em uso e antes de limpá-lo.
- Use o aparelho apenas para o uso pretendido.
- Nunca use corrente alternada para alimentar o dispositivo.
- Coloque o dispositivo sobre uma superfície plana.
- Se o acessório não for compatível com este dispositivo, poderá causar ferimentos.
- Não use ao ar livre.
- Não deixe o cabo pendurado na borda de uma escrivaninha ou mesa, nem toque em superfícies quentes.

Funcionamento Utilize com o motor do veículo ligado para evitar a descarga da bateria [nunca ligue o motor em local fechado ou pouco ventilado].

## ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

- Lave bem a tampa e o interior do dispositivo com água morna e sabão e enxágue bem. Não mergulhe o dispositivo em água.

## USAR

- Coloque sempre sobre uma superfície plana e lisa.
- Nunca conecte o aparelho vazio, pois isso pode causar risco de incêndio.
- Conecte o cabo de alimentação a uma tomada de 12 V com classificação de pelo menos 12 A.
- A unidade aquece rapidamente.
- Retire a panela quando não estiver em uso.
- Utilize utensílios de plástico ou madeira para evitar riscar ou danificar a superfície antiaderente.

## INSTRUÇÕES DE LIMPEZA

- Sempre desconecte a fonte de alimentação antes de limpar.
- Nunca use abrasivos fortes para limpar a superfície de cozimento, pois isso pode danificar o aparelho.

## SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

- Se a unidade não funcionar, verifique se a fonte de alimentação está funcionando corretamente.
- Verifique se todos os cabos estão conectados corretamente.

## DICAS DE SEGURANÇA

- Nunca mergulhe o dispositivo em água.
- Nunca deixe o dispositivo conectado e sem supervisão.
- Para evitar que a bateria descarregue, utilize este dispositivo com o motor ligado. [Nunca deixe o motor funcionar em uma área fechada ou mal ventilada.]
- Sempre verifique o dispositivo antes de usar. Não use se o dispositivo ou cabo estiver danificado.

## GARANTIA

A garantia polaca é fornecida pela Carmotion Polska sp. o.o. - por 12 meses. As compras para aluguer a diferentes utilizadores não estão cobertas pela garantia.

Sob nenhuma circunstância os produtos eléctricos ou electrónicos devem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico. Siga as regras locais de coleta para esses resíduos. Lembre-se de que está correto. A gestão de resíduos reduz significativamente os danos ao meio ambiente.



# FR ➤ POÊLE ÉLECTRIQUE

Poêle électrique en bois avec connecteur d'alimentation du véhicule [alimentation CC].

## Description:

Puissance : 165 W [12 V] ou 260 W [24 V]

Fusible : 20A

Consommation électrique : 12A

Longueur du câble d'alimentation : 160 cm

Capacité : 1,9 litres

## AVIS IMPORTANTS

- Ne touchez pas les surfaces chaudes. Utilisez des bretelles ou des boutons.
  - N'utilisez pas l'appareil avec un câble inutile.
  - Ne pas utiliser si le câble est endommagé. Vérifiez régulièrement le fil.
  - N'enroulez jamais le câble autour de l'appareil car cela pourrait l'endommager.
  - Électrique Pour vous protéger contre les risques électriques, ne plongez pas le cordon, la fiche ou l'appareil dans l'eau ou d'autres liquides,
  - Une surveillance étroite est requise lors de l'utilisation ou à proximité d'enfants.
  - Éteignez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé et avant le nettoyage.
  - Utilisez l'appareil uniquement pour l'usage auquel il est destiné.
  - N'utilisez jamais de courant alternatif pour alimenter l'appareil.
  - Placez l'appareil sur une surface plane.
  - Si l'accessoire n'est pas compatible avec cet appareil, cela peut provoquer des blessures.
  - Ne pas utiliser à l'extérieur.
  - Ne laissez pas le cordon pendre du bord d'un bureau ou d'une table, ni toucher des surfaces chaudes.
- Fonctionnement Utiliser moteur du véhicule tournant pour éviter de décharger la batterie [ne jamais démarrer le moteur dans un endroit fermé ou mal aéré].

## AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

- Lavez soigneusement le couvercle et l'intérieur de l'appareil avec de l'eau tiède savonneuse et rincez bien. Ne plongez pas l'appareil dans l'eau.

## UTILISER

- Placez-le toujours sur une surface plane et lisse.
- Ne branchez jamais l'appareil vide, car cela pourrait entraîner un risque d'incendie.
- Connectez le cordon d'alimentation à une prise 12 V d'au moins 12 A.
- L'appareil chauffe rapidement.
- Retirez la casserole lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- Utilisez des ustensiles en plastique ou en bois pour éviter de rayer ou d'endommager la surface antiadhésive.

## INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

- Débranchez toujours l'alimentation électrique avant le nettoyage.
- N'utilisez jamais d'abrasifs puissants pour nettoyer la surface de cuisson, car cela pourrait endommager l'appareil.

## SOLUTION DES PROBLÈMES

- Si l'appareil ne fonctionne pas, vérifiez que l'alimentation électrique fonctionne correctement.
- Vérifiez que tous les câbles sont correctement connectés.

## CONSEILS DE SÉCURITÉ

- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau.
- Ne laissez jamais l'appareil branché et sans surveillance.
- Pour éviter que la batterie ne se décharge, utilisez cet appareil moteur tournant. [Ne faites jamais tourner le moteur dans un endroit fermé ou mal ventilé.]
- Vérifiez toujours l'appareil avant utilisation. Ne pas utiliser si l'appareil ou le câble est endommagé.

## GARANTIE

La garantie polonaise est fournie par Carmotion Polska sp. o.o. - pendant 12 mois. Les achats en location à différents utilisateurs ne sont pas couverts par la garantie.

En aucun cas les produits électriques ou électroniques ne doivent être jetés avec les ordures ménagères. Suivez les règles locales de collecte de ces déchets. N'oubliez pas que c'est correct. La gestion des déchets réduit considérablement les dommages causés à l'environnement.





**Carmotion Polska sp. z o. o.**  
Żodyń, ul. Spacerowa 25, 64-212 Siedlce

TEL.: [+48] 68 347 26 80 FAX: [+48] 68 346 83 11  
[biuro@carmotion.pl](mailto:biuro@carmotion.pl)  
[www.carmotion.pl](http://www.carmotion.pl)