

Art. N° 86326

**ENG ▶ MULTIFUNCTIONAL FM TRANSMITTER**


**PL ▶ WIELOFUNKCYJNY TRANSMITER FM**

**RUS ▶ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ FM ТРАНСМИТТЕР**

**CZ ▶ MULTIFUNKČNÍ TRANSMITTER FM**

**DE ▶ MULTIFUNKTIONALER FM TRANSMITTER**

**HU ▶ MULTIFUNKCIONÁLIS FM TRANSMITTER**



CONSTRUCTION	BUDOWA
<p>① Output 2.4A ② Output 1A/USB media input ③ AUX/audio input ④ Answer the phone/reject the phone/callback the phone with double-click/play/pause/volume up or volume down control ⑤ ►► button: next song/up frequency points ⑥ ◀◀ button: last song/down frequency points ⑦ TF card slot ⑧ Display</p>	<p>① Wyjście 2.4A ② Wyjście 1A/Gniazdo nośnika USB ③ AUX/wejście audio ④ Odbiór połączeń/odrzućcie połączeń/oddzwanianie dwukrotnym kliknięciem/odtworzenie/pauza/zwiększenie lub zmniejszenie głośności ⑤ ►► przycisk: następny utwór/częstotliwość w górę ⑥ ◀◀ przycisk: poprzedni utwór/częstotliwość w dół ⑦ Gniazdo karty TF ⑧ Wyświetlacz</p>
КОНСТРУКЦИЯ	KONSTRUKCE
<p>① Выход 2.4А ② Выход 1А/гнездо USB ③ AUX/вход аудио ④ Прием звонка / отклонение звонков / обратный вызов двойным нажатием / воспроизведение / пауза / увеличение или уменьшение громкости ⑤ ►► кнопка: следующая песня / частота вверх ⑥ ◀◀ кнопка: предыдущая песня / частота вниз ⑦ Гнездо карты TF ⑧ Дисплей</p>	<p>① Výstup 2.4A ② Výstup 1A/zásuvka USB ③ AUX/Vstup audio ④ Přijem hovorů / odmítnutí hovorů / zpětné volání dvojitým kliknutím / přehrávání / pauza / zvýšení nebo snížení hlasitosti ⑤ ►► tlačítko: další skladba / frekvence nahoru ⑥ ◀◀ tlačítko: předchozí skladba / frekvence dolů ⑦ Slot karty TF ⑧ Displej</p>
KONSTRUKTION	ÉPÍTÉS
<p>① Ausgang 2.4A ② Ausgang 1A / USB-Speicherslot ③ AUX / Audioeingang ④ Anrufe entgegennehmen / Anrufe ablehnen / zwei Klicks zurückrufen / Wiedergabe / Pause / Erhöhen oder Verringern der Lautstärke ⑤ ►► Taste: nächstes Lied / Frequenz höher ⑥ ◀◀ Taste: vorheriger Song / Frequenz runter ⑦ TF-Kartensteckplatz ⑧ Anzeige</p>	<p>① 2.4A kimenet ② 1A / USB tárolónyílás ③ AUX / audio bemenet ④ Calls Hívások fogadása / hívások elutasítása / két kattintás / lejátszás / szünet visszahívása / a hangerő növelése vagy csökkentése ⑤ ►► gomb: következő dal / frekvencia felfelé ⑥ ◀◀ gomb: előző dal / frekvencia le ⑦ TF kártyanyílás ⑧ Kijelző</p>

FUNCTIONS OVERVIEW	PRZEGLĄD FUNKCJI
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Display can show the frequency, volume, voltage etc.</li> <li>• Wireless FM transmitter - frequency range 87.5-108.0 MHz</li> <li>• Bluetooth connection with HandsFree and A2DP transmission</li> <li>• 2x USB charger - 2.4A + 1A [3.4A max]</li> <li>• Sourcing audio files from TF card and USB media</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wyświetlacz może pokazywać częstotliwość, głośność, napięcie itp.</li> <li>• Bezprzewodowy nadajnik FM - zakres częstotliwości 87,5-108,0 MHz</li> <li>• Łączność Bluetooth z HandsFree i transmisją A2DP</li> <li>• Ładowarka 2x USB - 2.4A + 1A [3.4A max]</li> <li>• Odczyt plików audio z karty TF i nośnika USB</li> </ul>
ОБЗОР ФУНКЦИЙ	PŘEHLED FUNKCÍ
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Дисплей может показать частоту, громкость, напряжение и т. д.</li> <li>• Беспроводной FM-передатчик - диапазон частот 87,5-108,0 МГц</li> <li>• Bluetooth-соединение с гарнитурой HandsFree и передачей A2DP</li> <li>• 2x USB зарядное устройство - 2.4A + 1A (макс. 3,4А)</li> <li>• Получение аудио файлов с карты TF и носителя USB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Na displeji se může zobrazit frekvence, hlasitost, napětí atd.</li> <li>• Bezdrátový FM vysílač - frekvenční rozsah 87,5-108,0 MHz</li> <li>• Připojení Bluetooth pomocí přenosu HandsFree a A2DP</li> <li>• 2x nabíječka USB - 2.4A + 1A [3.4A max]</li> <li>• Přečtěte si zvukové soubory z karty TF a úložště USB</li> </ul>
FUNKTIONEN ÜBERSICHT	FUNKCIÓK ÁTTEKINTÉSE
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Das Display kann Frequenz, Lautstärke, Spannung usw. anzeigen.</li> <li>• Wireless FM Transmitter - Frequenzbereich 87,5-108,0 MHz</li> <li>• Bluetooth-Verbindung mit Handsfree und A2DP-Übertragung</li> <li>• 2x USB-Ladegerät - 2,4 A + 1A [max. 3,4 A]</li> <li>• Lesen Sie Audiodateien von der TF-Karte und vom USB-Speicher</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A kijelzőn frekvencia, hangerő, feszültség stb.</li> <li>• Vezeték nélküli FM adó - 87,5-108,0 MHz frekvenciatartomány</li> <li>• Bluetooth kapcsolat a HandsFree és az A2DP átvitellel</li> <li>• 2x USB-töltő - 2,4A + 1A [3.4A max]</li> <li>• Olvassa el a hangfájlokat a TF kártyáról és az USB tárolóból</li> </ul>

